SEIKO

TIME DATA CLOCK

取搬號鳴

TDC-100

このたびは、セイコー製品をお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、お読みになった後はいつでもご覧いただけますよう、大切に保管 してください。

> セイコータイムシステム株式会社 Seiko Time Systems Inc.

- ご注意-

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されております。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づき の点がありましたらご連絡ください。
- (4) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または当社 および当社指定のサービス部門以外の第三者により修理・変更されたことに起因して生じた損害に つきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-本書で使用の記号について-

本書に使用される表示の意味は次の通りです。



誤った取り扱いをしたとき、死亡または重傷を負う危険が切 迫して生じることが想定される内容を示します。



誤った取り扱いをしたとき、死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示します。



誤った取り扱いをしたとき、傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

次の絵表示は、禁止事項を示します。



一般的な禁止



分解禁止



水場での使用禁止

次の絵表示は、必ず実行していただく事項を示します。



一般的な指示



アース線の接続

目次

1. 安全のため必ずお守りください	3
2. システムの構成	4
 付属品・予備品	4
オプション品	4
系統図	4
3. 各部の名称および機能	5
	5
A C 入力	5
電源スイッチ	5
RS-232Cコネクタ	5
TDC I/Fコネクタ	6
アンテナ端子	6
設定 キー	6
モード キー	6
アップキー	6
ダウン キー	6
0 秒合わせ キー	6
LED表示部	6
4.操作方法	7
時刻の設定	7
FMラジオ/TVの周波数設定	8
5.時刻修正の確認方法	9
6. RS-232C通信仕様	10
通信の設定	1 0
時刻データフォーマット	10
出力タイミング	1 1
7. TDC I/F仕様	1 2
<10Hz信号出力> 出力回路	1 2
出力タイミング	1 2
<正時信号出力> 出力回路 出力タイミング	1 3
	1 3
при	14
8.設置上の注意	1 5
9. 故障と思われる前に	1 5
10. お客様へのお願い	1 6
11. 保証について	16
12. 仕様	1 7
13. NHK-FM放送局周波数一覧表	1 8

1.安全のために必ずお守りください

製品を安全に正しくお使いいたたき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、守っていたたきたい注意事項を示しています。

●お客様用

	▲ 警告	
分解・修理・ 改造の禁止	煙が出たり、変な臭いがするなど異常が発生したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 修理は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼ください。 そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。	\Diamond
分解・修理・ 改造の禁止	修理は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼ください。 修理技術者以外の人が分解したり修理・改造を行うと感電や火災の原因に なります。	3
電源	100V 50/60Hz 以外は使用しないでください。 それ以外の電源を使用すると感電や火災の原因になります。	0
設置場所	この製品は、屋外で使用しないでください。屋内用のため、水が侵入すると、 感電や火災の原因になります。	0
の選択	浴室や水場など湿気の多い所で使用しないでください。感電や火災の原因になります。	
アース線の 確認	製品のアース端子に、アース線が取り付けてあることを確認してください。 アース線が付いていないと、故障や漏電のとき感電することがあります。 アース線は、第三種接地以上の工事を必要としますので、工事業者へご依頼 ください。	0
ヒューズ交換の禁止	ヒューズの交換作業は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へ ご依頼ください。お客様が交換作業を行うと感電することがあります。	0
点検・調整・ 補修・清掃	年に一回程度、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼くだ さい。お客様による作業は、人身事故にいたることがあります。	0

2. システムの構成

■ 付属品·予備品

下記の付属品・予備品が同梱されております。


(品名)	(数量)
ACケーブル	1
RS-232Cコネクタ	1
TDC I/Fコネクタ	1
BNC コネクタ	1
ヒューズ (125V,1A)	2
取扱説明書	1
保証書	1

■ オプション品


TDC-100には下記のオプション品が用意されております。


- ・屋内用アンテナ(ANT-FM3)
- ・屋外用アンテナ(ANT-FM4)
- ·FM3用基台セット(BASE-FM3)
- ・FM4用基台セット(BASE-FM4)(基台セットは、基台および固定金具)

■ 系統図



3.各部の名称および機能





■ FG端子

製品のアース線取り付け用の端子です。

■ AC入力

AC100Vを入力するインレット端子です。付属のACケーブルを接続します。

■ 電源スイッチ

本体の電源スイッチです。ロック機構付でスイッチを引いて操作します。

■ RS-232Cコネクタ

時刻データ出力を行います。RS-232Cコネクタを使用し、パソコン等と接続します。

■ TDC I/Fコネクタ

正時信号および10Hz信号を出力します。 各種時計装置との接続に使用します。

■ アンテナ端子

NHK-FMラジオおよびTVの $1\sim3$ チャンネルを受信するためのアンテナケーブルを接続する BNCコネクタ端子です。

■ 設定 キー

通常の時刻表示と各設定(時刻・周波数)との切替に使用します。

■ モード キー

時刻設定/周波数設定の切替や時/分の切替に使用します。

■ アップ キー

時刻設定または周波数設定において、時、分を進めたり周波数を上げるときに使用します。

■ ダウン キー

時刻設定または周波数設定において、時、分を遅らせたり周波数を下げるときに使用します。

■ 0秒合わせ キー

時刻設定において秒桁をクリアする(0秒に合わせる)ときに使用します。

■ LED表示部

通常状態においては現在時刻を表示し、時刻設定・周波数設定においてはそれぞれの設定のための モニタとなる6桁の7セグメントLED表示部です。

4. 操作方法

-時刻の設定とFMラジオ/TVの周波数設定-

~はじめに~

設定を2秒以上押すと時刻表示が全桁点滅し、時刻の設定とラジオ/TVの受信設定ができます。

<u><u></u>]8.8.8.8.8.8.</u>

■ 時刻の設定

- 時刻(時·分·秒)を設定するとき (例:13:00:00に合わせる場合)
 - ① モードを押すと、「時」の表示が点滅します。

アップまたはダウンを押して、「時」を24時制で合わせて下さい。

アップを1回押すごとに1時間ずつ進み、ダウンを1回押すごとに1時間ずつ遅れます。

B.S.B.B.B

② 次にモードを押すと、「分」の表示が点滅します。

8.8,8,8,8

アップまたはダウンを押して、「分」を合わせて下さい。

アップを1回押すごとに1分ずつ進み、ダウンを1回押すごとに1分ずつ遅れます。

88,86,88

③ 時報等に合わせ0秒のタイミングで0秒合わせを押して下さい。

B.8.0.0.0.0.

④ 設定を押して下さい。点滅が解除され、通常の時刻表示に戻ります。

8.8.8.8.8

[注意]

- * アップまたはダウンは押し続けると連続して変わります。
- * LED表示部の「秒」の値が $30\sim59$ 秒のときに $\boxed{0$ 秒合わせ</u>を押した場合は、「分」の値が 自動的に+1されます。
- * 時刻設定中も秒位は動作し続けます。
- * 設定を押さずに1分以上放置すると、放置されている状態でその時刻が自動的に設定され、通常の時刻表示に戻ります。

■ FMラジオ/TVの周波数設定

① モードを、2秒以上押し続けてください。LED表示部がラジオ/TVの受信設定表示に 切り替わります。3桁の数字が周波数を表します。

8.8.8.8.8.

② ご使用場所のNHK-FMもしくは教育テレビを受信します。

アップまたはダウンを押して、受信する周波数に合わせて下さい。

アップを1回押すごとに周波数が0.1MHzずつ上がります。

ダウンを1回押すごとに周波数が0.1MHzずつ下がります。

8.8.8. (NHK-FM大阪)

- ③ 受信状態をスピーカにより確認します。
- ④ 設定を押して下さい。通常の時刻表示に戻ります。

[注意]

* 教育テレビを受信する場合は $9.0\,\mathrm{MHz}$ から \boxed{PvJ} を $3.0\,\mathrm{MHz}$ を




- * NHK-FMまたは教育テレビ以外の放送局では時刻修正ができません。 また、教育テレビが1~3 ch以外の場合は必ずNHK-FMを使用してください。
- * 設定を押さずに1分以上放置すると、放置されている状態でその周波数が自動的に設定され、通常の時刻表示に戻ります。

5. 時刻修正の確認方法

TDC-100は内蔵のFMラジオによりNHK-FM放送または教育テレビの正時報を検出して内部時計の誤差を自動修正することにより、外部機器に対して常に精度の高い時刻データを供給しています。この時刻修正は通常1日2回AM7:00およびPM7:00におこないます。また、この時刻修正が正しく行われたかを確認するため、TDC-100は修正履歴表示機能を備えています。

[修正履歴表示方法]

- 1. 設定を2秒以上押し、時刻表示が全桁点滅したらモードを、LED表示部がラジオ/TVの 受信設定表示になるまで押し続けてください。(周波数設定時と同様)
- 2. 受信設定表示になりましたら、その状態で 0秒合わせ を押すと押している間だけ修正履歴が表示されます。



[表示内容]

0:AM7:00, PM7:00共に修正を行わなかった

1:AM7:00に修正を行った 2:PM7:00に修正を行った

3:AM7:00, PM7:00共に修正を行った

注意:時刻設定を行った場合、それまでの履歴は全て「0」にされます。 (履歴のクリア)

6. RS-232C通信仕様

RS-232C I/Fより現在時刻データを毎秒送信します。

送信タイミングは、時刻データの最後に付加されるEXT(03h)のストップビットが秒の立ち上がりに同期(後端同期)するように先送りされます。

■ 通信の設定

通信方式

非同期

通信速度

9600bps

データビット

7ビット

パリティビット

偶数

ストップビット

1ビット

フロー制御

なし

■ 時刻データフォーマット

時刻データは以下のフォーマットに従って送信されます。

文字コード

ASCII

文字列

STX "hh:mm:ss" ETX

文字列長

10バイト固定

時刻

2 4 時間制

数值

BCD

数値の上位桁が0の場合は"0"で埋められます。

文字列内の記号("")は送信されません。

文字列

STX

文字コードは02h.

時刻データ開始

hh

時データ

:

文字コードは3Ah

時と分の区切り

m m

分データ

:

文字コードは3Ah

分と秒の区切り

SS

秒データ

ETX

文字コードは03h


時刻データ終了

午前3時45分7秒の場合、送信される文字列はSTX "03:45:07" ETX


文字コードでは(02h, 30h, 33h, 34h, 35h, 34h, 30h, 37h, 03h,)となります。

■ 出力タイミング

先送り後端同期(ETXのストップビットが秒の立ち上がりに同期する)



時刻データは通常1秒間隔で送出されますが、時報による時刻修正時にはそれまでの積算誤差により内部時計の秒間隔が変動するのに伴って時刻データ出力の間隔も調整されます。




送出される時刻データは通常、 $6:59:59 \rightarrow 7:00:00 \rightarrow 7:00:01$ の様に連続性を持ちますが、設置時の時刻設定後初めての時刻修正時や、時刻修正を数日間行わなかった等の理由により内部時計の積算誤差が 410ms 以上になった場合は $6:59:58 \rightarrow 6:59:59 \rightarrow (7:00:01) \rightarrow 7:00:02$ や $7:00:00 \rightarrow 7:00:01 \rightarrow (7:00:01) \rightarrow 7:00:02$ の様に連続性が無くなることがあります。($\hbar \nu \nu \nu$ 内は時報により修正された時刻)

7. TDC I/F仕様

■10Hz信号出力

TDC I/Fより毎秒10パルス固定のフォトカプラ出力を行います。 【出力回路】




IF=10mA,変換効率100%


(出力フォトカプラ定格) 最大値


コレクターエミッタ間電圧	Vceo	5 5 V
コレクタ電流	Ic	5 0 m A
コレクタ損失	Pc	150mW

【出力タイミング】




10 H z 信号は内蔵時計の正秒に同期し、通常 10 H z 固定で送出されますが、時報による時刻修正時にはそれまでの積算誤差により内蔵時計の秒間隔が変動するのに伴い、10 H z 信号の周期も調整されます。(秒間 10 パルスに固定するため)





■正時信号出力

TDC I/Fより1日1回、AM7:00にパルス幅3秒のフォトカプラ出力を行います。 【出力回路】



IF=10mA, 変換効率100%

(出力フォトカプラ定格) 最大値


コレクターエミッタ間電圧	Vceo	5 5 V
コレクタ電流	Ic	5 0 m A
コレクタ損失	Pc	150mW


【出力タイミング】


正時信号出力は TDC-100の内蔵時計の AM7:00:00 または時報検出のどちらか先にきた方を基準にパルス幅3秒固定で出力します。

正時信号は、1日1回のみ出力されます。したがって内蔵時計の7:00:00 による3秒間の出力終了後に時報が検出されたとしても2回目の出力は行われません。

また、内蔵時計の 7:00:00 による 3 秒間の出力中に時報が検出されたとしてもパルス幅の延長は行いません。







■出力コネクタ

[RS-232C I/F]

D-SUB 9ピン オス

ピンNo.	信号名	方 向	備考
3	TXD	出	送信データ
5	SG		信号用接地

注:勘合部はインチネジ




ピン配置(本体背面から見た図)

[TDC I/F]

アンフェノール 14ピン メス

			·
ピンNo.	信号名	方 向	備考
3	OUT1	出	正時信号出力 1
10	G1		出力 1 用接地
7	OUT2	出	正時信号出力 2
1 4	G 2		出力2用接地
2	10Hz	出	10Hz信号出
9	G10		10Hz 信号用接地





ピン配置(本体背面から見た図)

8. 設置上の注意

● JIS規格ラックへの取付け

JIS規格ラックへの取付けは、前面パネルの左右にある取付け部2ヶ所を使用し、必ずラック指定のネジで締めてください。





取付けネジは確実に締めつけてください。締めつけがゆるいと製品が落下することがあります。

● 製品の設置場所に関して

製品を設置する場所はラジオの受信に適した場所を選んでください。 ラジオの受信状態が悪い場合は、製品もしくはアンテナの置き場所を変えて放送が聞き取れ ることを確認してください。



ラジオの受信状態が悪いと時刻修正を行わないことがあります。

9. 故障と思われる前に

- まず、次のことを確認して下さい。
 - (1) 本体表示部が点灯しない。
 - AC100Vが供給されていますか?
 - ・電源スイッチは〇Nになっていますか?
 - (2) 時刻修正を行わない。
 - ・ラジオの周波数をご使用地域のNHK-FM放送または教育テレビに合わせていますか? (その他の放送局では時刻修正を行ないません。)
 - ・ラジオ放送は聞き取れますか? (受信状態が悪いと修正を行わなかったり、修正精度が低下したりします。)
 - (3) RS-232 Cによる時刻データが受け取れない。
 - ・コネクタへの結線は正しくなされていますか?
 - ・ケーブルが断線していたり、長すぎたりしませんか? (ケーブルは最長で15mです)
 - (4) TDC I/Fによる信号が受け取れない。
 - ・コネクタへの結線は正しくなされていますか?
- 以上の確認で直らないとき、またはその他の異常が発生したときは、お買い上げいただいた 販売店もしくは販売会社へご連絡ください。

10.お客様へのお願い

● ヒューズの交換について

<u></u> **警告**

ヒューズの交換は販売店もしくは販売会社へご依頼ください。お客様による交換作業は、人身事故にいたることがあります。



● 外装の手入れの仕方

外装の汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量やわらかい布につけて拭き、 拭いた後で乾拭きをしてください。

ベンジー、シンナー、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。

11.保証について

- 保証期間内に正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書をそえてお買い上げいただいた販売店もしくは販売会社にお申し出ください。
- 保証内容は、保証書に記載した通りです。
- この製品の修理用部品の保存期間は、通常7年を基準としています。正常なご使用であれば この期間は原則として修理は可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するのに不可欠 な、製品本体の部品です。
- 修理の可能な期間はご使用条件によりいちじるしく異なりますし、精度も元通りにならない 場合がありますので、修理ご依頼の際は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へ ご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品などは、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- その他ご不明の点がありましたら、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へお問い 合わせください。

1 2. 仕様

時 計 部		土 0 フもい / 2円 / 5 ~ . 25%)								
時 計 部	水 晶 精 度	±0.7秒/週(5~35℃)	カー 50%) / 1 日 5 日 高油 修工 また ま 担人)							
			0~50℃) (1日2回電波修正を行った場合)							
	表示	7セグメント赤色LEDによ	. る、時・分・秒の6桁表示							
TT /= 144 -50	時刻 設定	前面パネルからのキー入力								
受信機 部 	受信 方式	シングルスーパーヘテロダイ	<u> </u>							
	同調方式	PLLシンセサイザ								
	受信 周波数		OMHz テレビ 1 ch~3 ch							
	入力インピーダンス									
	実用感度※2	25dBf (IHF)								
	信号対雑音比	50dB以上								
	選 択 度		5 5 d B以上							
	歪率	1%以内(1KHz)								
	スピーカ出カ	2 0 0 mW								
正時報検出部	方 式	デジタルフィルタ								
	フィルタバンド幅	880±1Hz以内								
	検 出 時 間	1日2回(7時±5秒, 19	時士 5 秒) o た場合は±15 秒に変更します。							
			できた場合は±5秒に変更します。							
	検 出 精 度 ※ 3	±100m s								
出カ	R S - 2 3 2 C	時・分・秒データ出力	通 信 方 式 調歩同期式 (非同期式)							
		(後端同期式1秒間隔)	通信速度 9600bps							
			ビット構成 データ 7, パリティ 偶数, ストップ 1							
			フロー制御しなし							
			精 度 ※4 ±100m s 以内							
	フォトカフ゜ラ出力	正時信号出力(AM7:00)	出力方式 フォトカプラ出力×2 パルス幅3秒							
	ļ		精 度 ※4 ±100m s 以内							
		10Hz信号出力(パルス幅								
入力	電源	AC100V (±10%)	3芯インレット							
	アンテナ	75Ω同軸ケーブル用接栓 ((BNCコネクタ)							
その他	修正動作確認	前面パネルからのキー操作に	 により確認可能							
消費電力	最大 10W 通常(5	5 W)								
	0℃~+50℃									
停電補償		間、内部時刻のみ補償。前面割	表示部、各入出力信号は無効)							
構造	外 形 寸 法	I								
	外 装 仕 上	鋼板 塗装(前面パネル:ハ	ペールグレイ色, 外装: ダークグレイ色)							
	質量	約4.0 Kg (本体+ACコ								
予 備 品	ヒューズ	1 A 2個								
付属品	R S - 2 3 2 C コネクタ	****								
		アンフェノール 14ピン	1ヶ							
	アンテナ入力用コネクタ									
	A C = - F	-1.1-								
オプション品			・ ・ ・ ・ クタ、可倒式)							
		ANTーFM4(M型コネク								
		BASE-FM3 (BNC=	- 							
	FM4 用基台セット									
L	<u> пинлепеуг</u>	Dハ3に 「W4 (W室コイ	·// / /// UIII/							

- ※1. 水晶単体の精度による誤差であり、1日2回の電波修正直前の値。 電波修正直後を0とし、その後時間経過と共に増加します。
- ※2. 時報検出に最低限必要な入力信号レベルであり、表中の検出精度(±100ms)を保証するものではありません。
- ※3. ラジオの受信状態が良好(音声が明瞭で歪みやノイズのない状態:入力信号レベル 50dBf 程度)である場合の 検出精度。受信状態が悪い場合は検出精度も悪化します。
- ※4. ラジオの受信状態が良好である場合の電波修正直後の値。時間経過と共に水晶の積算誤差が加算されます。 (出力信号の精度=時報検出精度+水晶の積算誤差)

13.NHK-FM放送局周波数一覧

te a	4:L #	m :+ + (····)	think foot	10 5	414.25	CEL Set Mar from 1	that for	JE 5	14. ~	CET Sets Mars From 1	1/2
県名	地名	周波数[MHz]	出力[*]	県名	地名	周波数[MHz]	出力[冰]	県名 石川県	地名金沢	周波数[114]	出力[*]
北海道	札幌 名寄	88.2	1000	,呂以朱	気仙沼	84.6	100	石川祭	羽炸	82.2	1000
	知駒	8 9 . 1	1000		鳴子	85.2	10		珠洲	83.2	100
	中標津 旭川	89.9	1000		志津川 白石	85.2	10		輪島 七尾	83.9	100
	北京	86.0	250	秋田県	秋田	86.7	3000		東門前	8 4 . 8	100
	函館	87.0	250		能代	83.6	100		富来	85.3	3
	帯広 室蘭	87.5	250 250		花輪 湯沢	83.8	100		輪島町野 山中	8 3 . 6 8 4 . 2	. 1
	釧路	88.5	250		大館	88.3	100	福井県	福井	83.4	1000
	羽幌	83.8	100		ニッ弁	82.5	10		小浜	87.8	100
	遠軽 広尾	83.8	100		本荘 阿仁	83.9	10		教賀 美浜	8 4 . 9 8 5 . 9	1 0
	富良野	84.2	100		東由利	85.3	3		大野	86.0	1 0
	岩内	84.2	100		角館 矢島	85.8	3 1		高浜	88.8	3
	歌志内 與尻大成	84.3	100		花矢	85.7	1	山梨県		8 5. 7 8 5. 6	1000
	稚内	84.5	100		田沢湖	89.9	i	23474	身延	84.7	100
	新北見 小模	84.5	100	山形県	山形 鶴岡	82.1	1000	E 80 (6)	三ツ峠	86.0	100
	小樽	84.6	100		長井	84.6	100	果程易	長野飯田	8 4. 0 7 7. 4	5 0 0 1 0 0
	振内	84.8	- 100		新庄	88.3	5 0		聖	83.0	100
	留萌 紋別	84.8	100		米沢 温海	84.2	1 0 1 0		小海 倉本	8 4. 9 8 5. 6	100
	北桧山	86.0	100		小国	89.8	10		高 本 著光寺平	85.7	100
	浦河	86.1	100		白鷹	84.0	1		同谷諏訪	85.3	5 (
	江差 ニセコ	89.7	100	福島県	福島 会津若松	8 5 . 3 8 5 . 9	1000		南木曾 信濃阿南	8 2 . 0 8 2 . 8	1 (
	南羊蹄	83.1	30		安澤石松 勿来	83.6	100		信濃阿用 木曾福島	82.8	1 (
	芦別	83.8	3 0		白河	84.3	100		松本	84.8	1 (
	札幌大通 日浦	81.6	10		いわき 相馬原町	86.1	100		高遠遠山	8 5. 0 8 5. 1	1 0
	滝上	83.6	10		東只見	83.7	10		4礼	85.4	1.0
	夕張	83.9	1 0		埼	83.8	1 0		飯山	8 2 . 8	3
	本別 静内	83.9	1 0 1 0		東金山富岡	8 4 . 1 8 4 . 5	10		白馬 小谷	8 3 . 3 8 4 . 7	3
	深川	84.0	1 0		南鄉	84.5	10		辰野	85.7	3
	陸別	84.4	1 0		柳津三島	84.9	10		天竜平岡	85.9	3
	上川 丸瀬布	84.5	1 0 1 0		田島 小野	84.0	10		木曽楢川 栄村	83.2 84.9	1
	黑松内	84.6	1 0		月館	84.6	3		芦倉上山田	89.8	i
	礼前	84.7	1 0	+++4-61	只見	84.8	1 2 2 2	A+ # 167	鬼無里	89.8	1 2 2 2
	根室 島牧	8 5 . 6 8 5 . 7	1 0 1 0	茨城県	水戸 北茨城	83.2	1000	岐阜県	岐阜 土岐南	83.6 84.8	1000
	松前	85.7	1 0		日立	84.2	100		郡上八幡	8 5 . 6	100
	夕張清水沢 羅臼	85.9	1 0 1 0	栃木県	大子 宇都宮	84.8	1000		中津川 飛騨金山	8 5 . 8 8 3 . 1	100
	礼文	89.7	1 0	初小乐	足利	83.7	3 0		光桿並出	84.3	1 0
	足寄	89.7	1 0		葛生	82.9	10		下呂	84.4	1 0
	枝幸 新得	89.9	10		今市 塩原	84.0	3 1		神岡高山	8 5 . 3 8 6 . 1	10
	渡島福島	8 4 . 2	3		足尾	86.5	i		小坂	85.6	
	日高	8 4 . 1	1	群馬県	前橋	8-1.6	1000	静岡県	静岡	88.8	1000
	夕張鹿島 幾寅	84.3	1		榛名 沼田	80.5	5 0 1 0		浜松 中川根	8 2 . 1 8 3 . 4	250
	登別	84.9	1		利根	83.8	1 0		熱海	84.2	100
	厚岸 弟子屈	8 5 . 5 8 9 . 5	1		草津 長野原	84.2	10		伊豆長岡 島田	8 5 . 3 8 3 . 0	100
谐森県	青森	86.0	3000	埼玉県	涼和	85.1	5000		東伊豆	83.3	1 0
;	八戸	81.8	500	err skilo err	秩父	83.5	5 0		御殷場	83.8	1 0
	むつ 上北鳥帽子	8 2 . 7 8 3 . 4	100	千葉県	千葉 勝浦	8 0 . 7 8 3 . 7	5000		下田 春野	8 4 . 1 8 4 . 5	1 C
	深浦	84.3	10		銚子	83.9	30		佐久間	84.8	1 0
# * 10	南鰺ヶ沢	85.0	10		館山	79.0	10		芝川	84.9	1 0
岩手県	盛岡 宮古	83.1	1000	東京都	<u>白浜</u> 東京	8.2.9 82.5	10000		河津 東佐久間	8 2 . 2 8 3 . 8	3
	北福岡	84.9	100		新島	77.5	100		水窪	84.1	1
	金石 野田	8 5 . 1 8 5 . 5	100	神奈川県	八丈 横浜	82.9	5000	爱知県	名古屋 設楽	82.5	10000
	岩泉	84.3	3 0		小田原	83.5	100		数架 豊橋	85.3	5 0
	釜石鈴子 安坦	81.4	1 0 1 0	新潟県	新潟	82.3	1000	三重県	津	81.8	3000
	室根 陸前高田	81.6	10		大和 糸魚川	8 3 . 5 8 5 . 1	1000		磯部 名張	8 2 . 8 8 4 . 4	100
	一與	83.8	1 0		高田	86.0	3 0		尾鷲	84.5	100
	大船渡 遠野	8 4 . 3 8 4 . 5	10		松代 津川	84.4	10		大宮	8 4 . 1 8 4 . 9	1 (
	沢内	84.5	1 0		安塚	85.1	10		熊野 宮川	84.9	1 (
	普代田野畑	86.5	1 0		能生	85.5	10		鳥羽	84.7	;
	種市	89.9	10		府屋 立工	85.6	10	>++ 7±0 iFl	輪内 土油	84.7	1000
	葛巻 湯田	8 9 . 9 8 3 . 6	10		高千 津南	8 6 . 1 8 7 . 0	10	滋賀県	大津信楽	8 4 . 0 8 8 . 9	1000
	安代田山	89.5	3		越後湯沢	85.3	1		山東	83.1	
	大槌 山田	83.6 84.0	1		両津 相川	8 6 . 9 8 7 . 5	- 1	京都府	京都、	8 2 . 8 8 3 . 5	1000
	西根松尾	87.6	1	富山県	富山	81.5	1000		年出 舞鶴	84.2	100
			'	1	宇奈月	8 4 . 9	1 0		福知山	84.8	5 0
									丹波美山 宮津	8 3 . 6 8 6 . 1	10
					1				京北	87.9	1 0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	1		<u> </u>		<u> </u>			綾部八津合	8 1 . 9	3

2	/	2
۷.	/	4

県名	地名	周波数[MHz]	出力[制]	県名	地名	周波数[MHz]	出力[ਆ]	県名	地名	周波数 [MHz]	出力[#]
大阪府	大阪 中能勢	8 8 . 1 8 2 . 5	10000	広島県	広島 福山	8 8 . 3 8 4 . 8	1000	福岡県	福岡 北九州	8 4 . 8 8 5 . 7	3000
兵庫県	姫路	84.2	1000	•	豊栄	81.9	100		門司	82.2	100
	神戸 八鹿	8 6 . 5 8 2 . 4	1000		南加計 安芸千代田	8 2. 0 8 3. 0	1 0 0 1 0 0		久留米 行橋	83.4 83.6	3 0 3 0
	波賀 山崎	8 2 . 7 8 3 . 0	100		三次 佐東	8 4 . 5 8 4 . 3	100		大牟田 筑前山田	8 5 . 8 8 2 . 9	3 0 1 0
	山柯 香住	83.2	100		福山蔵王	8 5 . 7	3 0	佐賀県	佐賀	81.6	500
	村岡 佐用	8 4 . 4 8 5 . 3	100		五日市 世羅甲山	8 0. 1 8 2. 4	10	長崎県	<u>偏前有田</u> 長崎	8 8 . 9 8 4 . 5	500
	氷上	88.6	100		油木	8 2 . 6 8 3 . 1	10		佐世保	86.0	250
	西脇 温泉	8 9 . 2 8 2 . 0	100		甲奴 西条	83.3	10		麻原 大瀬戸	8 2 . 6 8 2 . 8	1 0 0 1 0 0
	相生 淡路三原	8 2 . 8 8 2 . 9	10		呉 府中	8 3 . 7 8 4 . 1	1 0 1 0		郷ノ浦 福江	83.3 83.5	100
	川西北	83.1	10		大崎	84.2	10		有川	82.7	1 0
	赤穂 上郡	83.2 83.6	1 0 1 0		安芸佐伯 大朝	, 88.9 83.3	10		諫早 平戸	83.0 83.9	1 0 1 0
	篠山	83.8	1 0 1 0		東城 可部	8 3 . 3 8 3 . 4	3 3		松浦 南有馬	8 4 . 2 8 1 . 7	10
	城崎 西宮山口	83.9	10		西城	8 5 . 1	3 -		島原	82.7	1
	和田山 生野	8 4 . 5 8 5 . 9	10		無凝 三原	8 2 . 8 8 3 . 1	1 1		東長崎 宇久	83.8 88.0	1
	北阪神	88.6	1 0		恩島	83.5	1	熊本県	熊本	85.4	1000
	一宮三方 大屋	8 9 . 8 8 8 . 8	10	山口県	- 吉田	8 5 . 5 8 5 . 3	500		水俣 人吉	8 2 . 5 8 2 . 8	100
	千種 一宮安積	83.8	1		萩 宇部	8 2 . 4 8 3 . 3	100 100		南阿蘇 肥後小国	83.8 83.9	10
奈良県	一 <u>吕女</u> 横 茶良	87.4	500		柳井	84.0	100		河浦	84.2	10
	宇陀 栃原	8 8 . 5 8 3 . 7	100		下関 美祢	83.1	5 0 5 0		失部 天草	8 9 . 8 8 2 . 9	10
	山添	82.3	10		山口豊浦	81.3	1 0 1 0		阿蘇	86.3 81.5	3
	川上東川 下北山	83.3	1 0 1 0		豊北 東和	8 1. 9 8 2. 5	10		芦北 坂本	83.1	1
	十津川小原 御杖土屋原	8 4 . 7 8 4 . 8	10		山口 豊田	8 3 . 1 8 3 . 8	1 0 1 0	大分県	生深 大分	83.3	1 0 0 0
	西吉野	89.0	10		阿東	84.2	10	7(3) //(玖珠	82.3	100
	天川川合 東生駒	89.6	10		岩国 山口鴻ノ峰	8 5 . 0 8 5 . 9	1 0 1 0		東蒲江 国東	8 0 . 4 8 3 . 5	10
和歌山県	和歌山	84.7	5 0 0 1 0 0	徳島県	長門 徳島	83.5 83.4	1000		津久見 日田	83.8 84.2	10
	田辺 新宮	8 1 . 8 8 3 . 8	l 1001	165 55 牙	日和佐	85.7	100		宇目	84.2	10
	御坊 九度山	8 3 . 9 8 3 . 2	100		阿南 鷲敷	8 1 . 3 8 2 . 0	10		蒲江 安心院	8 4 . 3 8 4 . 6	1 0 1 0
	紀伊清水西	82.7	10		一宇	8 2 . 5 8 4 . 3	10		佐伯 竹田	8 4 . 6 8 6 : 0	1 0 1 0
	本宮 すさみ	8 4 . 4 8 5 . 2	10		東祖谷山 神山	84.9	10		中津	86.2	10
鳥取県	串本 鳥取	8 5 . 4 8 5 . 8	500		池田 美馬	8 5 . 0 8 5 . 6	10		本耶馬渓 三道	8 6 . 8 8 5 . 0	10
MAX TR	日野	84.0	100		上勝	82.4	3	- LT 15	山国	82.6	1
	用類 若桜	8 4 . 9 8 3 . 7	100		一宇剪宇 阿波	83.9	1	宮崎県	宮崎 延岡	8 6 . 2 8 7 . 0	5 0 0 1 0 0
	岩美 米子日南	83.8	1 0 1 0		阿波勝浦 宍喰	8 5 . 6 8 9 . 9	1 1		高千穂 串間	8 8 . 1 8 5 . 2	100
	智頭	84.4	3	香川県	高松	86.0	1000		椎葉	88.2	10
島根県	浜田 松江	8 5 . 8 8 4 . 5	1000	愛媛県	松山 宇和島	8 7 . 7 8 4 . 8	1000		入鄉 東郷	8 5 . 2 8 4 . 0	3 1
	横田 西の島	83.6	100		八幡浜 新居浜	86.5	100	鹿児島県	日向西郷 種子島	8 5 . 8 8 4 . 4	1000
	西鄉	81.5	10		大洲	85.9	30	AE AL EM AN	鹿児島	85.6	1000
	瑞穂 邑智	8 4 . 2 8 5 . 0	10		南宇和 大三島	83.5	10		徳之島 名瀬	8 1 . 6 8 2 . 2	100
	大田 大東	8 5 . 4 8 5 . 5	10		中山 城辺	8 5 . 1 8 5 . 4	1 0 1 0		阿久根 知名	83.7 84.0	100
	津和野	89.8	10		美川	85.5	10		鹿屋	84.1	100
	日原 川本	8 4 . 7 8 7 . 4	3		野村 久万	8 5 . 6 8 6 . 8	10		瀬戸内 枕崎	8 4 . 5 8 4 . 7	1 0 0 1 0 0
	石見大和	87.8	3		小田 菊間	8 8 . 7 8 2 . 2	10		末吉 粟野	8 4 . 9 8 5 . 9	1 0 1 0
	石見 木次	8 5 . 1 8 5 . 1	1		川之江	84.4	3		東市来	84.3	1
岡山県	岡山 笠岡	8 8 . 7 8 3 . 7	1000	高知県	高知 中村	8 7 . 5 8 4 . 4	5 0 0 1 0 0	沖縄県	平良 沖縄	8 5 . 0 · 8 8 . 1	1000
	津山	85.5	100		宿毛	8 2 . 5 8 2 . 9	3 0 1 0		今帰仁 石垣	8 4 . 8 8 7 . 0	100
	備前 久世	8 2 . 6 8 3 . 9	10		土佐村 安芸	83.8	10		久米島	84.2	10
	相原 大原	8 4 . 7 8 4 . 9	10		吾川村 須崎	8 4 . 8 8 4 . 9	10		与那国	85.8	1 0
	児島	85.6	1 0		大豊	85.6	1 0				
	新見 高梁	86.0	10		土佐大月 室戸岬	8 5 . 9 8 6 . 8	1 0				
	有漢	82.5	3		室戸	89.1	10				
	井原 北房	82.9	3 3		窪川 佐川	8 3 . 7 8 4 . 0	1				
	和気	82.0	1 1		中土佐 豊永	8 4 . 2 8 5 . 0	1 1				
	哲西 三石	84.5	1		十和	85.2					
	美作加茂 日生	86.3	0.5		仁淀 東洋野根	8 5 . 8 8 7 . 8	1 1				
					物部	8 9 . 9	i				
	L	1	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	L	I	<u> </u>		1		1	